

Priloga

Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje

Cestninska cesta	Odsek ceste	Prevozna razdalja v km	Cestninska postaja	Cestninski sistem
AC Ljubljana–Srmin	Ljubljana–Vrhnika	18,7	Vrhnika	Zaprto
	Ljubljana–Logatec	27,0	Logatec	Zaprto
	Ljubljana–Unec	37,4	Unec	Zaprto
	Ljubljana–Postojna	48,8	Postojna	Zaprto
	Ljubljana–Razdrto	58,3	Razdrto	Zaprto
	Ljubljana–Ajdovščina	79,2	Nanos	Zaprto
	Ljubljana–Senožeče	65,4	Senožeče	Zaprto
	Ljubljana–Divača	72,7	Divača	Zaprto
	Ljubljana–Kozina	79,8	Kozina	Zaprto
	Ljubljana–Srmin	98,7	Videž	Zaprto
AC Ljubljana–Fernetiči	Ljubljana–Gabrak–Fernetiči	82,0	Dane	Zaprto
AC Srmin–Fernetiči	Srmin–Gabrak–Fernetiči	41,2	Dane	Zaprto
	Kozina–Fernetiči	22,3	Dane	Zaprto
	Divača–Fernetiči	15,1	Dane	Zaprto
HC Ajdovščina–Vrtojba	Ajdovščina–Vrtojba	22,9	Bazara	Odprto
AC Šentilj–Maribor	Šentilj–Maribor	17,9	Pesnica	Odprto
AC Maribor–Arja vas	Maribor–Arja vas	57,5	Tepanje	Odprto
	MB (Ptujška)–Slovenske Konjice	27,1	Slovenske Konjice	Odprto
	Slovenske Konjice–Arja vas	27,1	Slovenske Konjice	Odprto
AC Arja vas–Trojane	Arja vas–Trojane	27,5	Vransko	Odprto
AC Trojane–Ljubljana	Trojane–Ljubljana	36,0	Kompolje	
	Blagovica–Trojane	8,7	Blagovica	Odprto
	Lukovica–Ljubljana	18,5	Lukovica	Odprto
	Krtina–Ljubljana	14,9	Krtina	Odprto
AC Podtabor–Ljubljana (Koseze)	Podtabor–Ljubljana (Koseze)	39,3	Torovo	Odprto
AC Ljubljana–Novo mesto V	Ljubljana–Novo mesto V	61,6	Dob	Odprto
AC Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje	AC Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje	46,3	Drnovo	Odprto
AC Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje	AC Novo mesto V (Lešnica)–SCP Krško	26,0	Krško	Odprto
	SCP Krško–Obrežje	20,3	Krško	Odprto
AC Maribor–Murska Sobota–Lendava (Pince)	AC Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska Sobota–Lendava (Pince)	79,6	Dragotinci	Odprto
AC Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)	Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)	30,7	Prepolje	Odprto

Samodejne cestninske postaje**Cestninska postaja Razdrto:**

Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Na avtocesto se preko te cestninske postaje lahko vključujejo vsa vozila. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, vstop evidentirajo s prevzemom cestninskega listka na zgornjem nivoju

avtomatskega podajalca cestninskih listkov, ostalim vozilom pa se vstop omogoči s pritiskom na tipko za dvig zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega podajalca.

Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:

Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, lahko plačuje z vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti za plačevanje cestnine (DARS kartice in plačilne kartice) in gotovinsko z euri, ne pa tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z avtomatskim dvigom zapornice omogočen prost prehod skozi cestninsko postajo.
