

PRILOGA 2

PROGRAM MONITORINGA ZA IZKORIŠČANJE IZVIROV LURD

1. Nadzor izdatnosti vodnega vira

Nadzor izdatnosti vodnega vira je treba izvajati s stalno spremljavo gibanja dotokov v zajetja, to je z meritvami odvzema in preliva.

Pri tem je potrebno meriti:

- količino odvzemanja
- količino prostega preliva iz zajetij

Meritve odvzemanja morajo biti stalne in zvezne.

Meritve prelivov morajo biti izvajane 6-krat letno v značilnih hidroloških stanjih.

2. Nadzor kemijske sestave podzemne vode

Nadzor kemijske sestave je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode. V naboru parametrov rednih preiskav je potrebno dodati še analitiko nitratov (NO_3).