

PRILOGA 2
Okvirni seznam vrst gradbenih materialov, ki lahko povzročijo čezmerno izpostavljenost
sevanju gama

Materiali v naravni obliki	Skrilavi glinavci
	Gradbeni materiali ali dodatki naravnega vulkanskega izvora, kot so: <ul style="list-style-type: none">– granitoidi (na primer graniti, sienit in ortognajs),– porfir,– tuf,– pucolan (pucolanski pepel),– lava.
Materiali, ki so posledica predelave	Materiali z ostanki iz industrij, ki predelujejo naravno prisoten radioaktivni material, kot so: <ul style="list-style-type: none">– elektrofiltrski pepel,– fosforna sadra,– fosforna žindra,– kositna žindra,– bakrova žindra,– rdeče blato (ostanek iz proizvodnje aluminija),– ostanki iz proizvodnje jekla.