

KRAJEVNI SIGNALI, KI SE V UPORABLJAJO NA POSAMEZNIH POSTAJAH SLOVENSКИH ŽELEZNIC

A. Glavni signali in predsignali na postaji Ilirska Bistrica

- (1) Postaja Ilirska Bistrica je iz obeh smeri zavarovana s svetlobnimi glavnimi signali in predsignali posebne oblike, ki so postavljeni na levi strani v smeri vožnje na progi in na postaji.
- (2) Predsignali, uvozni in izvozni signali imajo na visokem stebru po eno okroglo ploščo obrnjeno proti vlaku, v njeni sredini pa je vgrajena naprava za menjanje barvnih luči. Za vsak signalni znak sveti le ena mima luč.
- (3) Predsignal uvoznega signala kaže signalna znaka:
 - a) "Previdno" *rumena luč*;
 - b) "Prosto" *zelena luč*.
- (4) Uvozni signal kaže signalne znake:
 - a) "Stoj" *rdeča luč*;
 - b) "Prosto" *zelena luč*;
 - c) "Previdno" *rumena luč*.
- (5) Izvozni signal kaže signalna znaka:
 - a) "Stoj" *rdeča luč*;
 - b) "Prosto" *zelena luč*.
- (6) Ti signali odredajo s svojimi signalnimi znaki uravnavanje hitrosti pri uvozu oziroma prevozu vlaka oziroma ustavitev vlaka, glede na to, ali je uvoz na postajo prepovedan, ali prost z redno hitrostjo, ali prost z omejeno hitrostjo in ali je dovoljen uvoz in izvoz vlaka. To kažejo s signalnimi znaki na posameznih signalih takole:

Kadar kažejo signali

Zap. števil	Predsignal	Uvozni signal	Izvozni signal	Pomeni
1.	"Previdno"	"Stoj"	"Stoj"	Uvoz na postajo in izvoz s postaje prepovedan
2.	"Prosto"	"Prosto"	"Prosto"	Prevoz skozi postajo je prost z redno hitrostjo pri uvozu in izvozu
3.	"Prosto"	"Previdno"	"Stoj"	Uvoz na postajo je prost z redno hitrostjo, postanek na postaji
4.	"Previdno"	"Previdno"	"Stoj"	Uvoz na postajo je prost z omejeno hitrostjo, postanek na postaji
5.	"Previdno"	"Stoj"	"Prosto"	Izvoz s postaje je dovoljen

B. Glavni signali in predsignali na postaji Sežana

- (1) Postaja Sežana je iz A in B strani zavarovana s svetlobnimi glavnimi signali in predsignali posebne oblike, ki so postavljeni na levi strani v smeri vožnje na progi in na postaji.
- (2) Predsignali in uvozni signali imajo na visokem stebru po dve poševno postavljeni okrogli plošči obrnjeni proti vlaku, v njenih sredinah pa je vgrajena naprava za menjavanje barvnih luči.
- (3) Predsignal uvoznega signala kaže signalne znake:
 - a) "Pričakuj stoj"
Zgoraj desno in spodaj levo mima rumena luč;
 - b) "Pričakuj prosto"
Zgoraj desno in spodaj levo mima zelena luč;
 - c) "Pričakuj omejeno hitrost"
Zgoraj desno mima rumena luč in spodaj levo mima zelena luč.
- (4) Uvozni signal kaže signalne znake:
 - a) "Stoj"
Zgoraj desno mima rdeča luč;
 - b) "Prosto"
Zgoraj desno mima zelena luč;
 - c) "Omejena hitrost"
Zgoraj desno mima zelena luč in spodaj levo mima rumena luč;
 - d) "Stoj" rezervna luč
Spodaj levo mima rdeča luč (rezervna), ko glavna pregori.
- (5) Izvozni signal kaže signalne znake:
 - a) "Stoj"
Rdeča mima luč;
 - b) "Prosto"
Zelena mima luč.
- (6) Ti signali odredjajo s svojimi signalnimi znaki uravnavanje hitrosti pri uvozu, ali izvozu, vlaka, oziroma ustavitev vlaka, glede na to, ali je uvoz na postajo prepovedan, ali prost z redno hitrostjo, ali prost z omejeno hitrostjo, in ali je dovoljen uvoz in izvoz vlaka. To kažejo s signalnimi znaki na posameznih signalih takole:

Kadar kažejo signali:

Zap.št	Predsignal	Uvozni signal	Izvozni signal	Pomeni
1.	"Pričakuj stoj"	"Stoj"	"Stoj"	Uvoz na postajo in izvoz s postaje prepovedan
2.	"Pričakuj prosto"	"Prosto"	"Stoj"	Uvoz na postajo prost z redno hitrostjo.
3.	"Pričakuj omejeno hitrost"	"Omejena hitrost"	Stoj	Uvoz na postajo prost, z omejeno hitrostjo.
4.			"Prosto"	Izvoz s postaje je dovoljen