

PRILOGA 1

Tabela . Izlivna mesta in podatki za izračun iztočne enote

Vrsta izliva		Premier ϕ mm	Pretok l/s TV HV	Izlivne enote TV HV		
1		2	3	4		
Izlivni ventil	poln iztok	10	0,25	1		
		15	0,40	2,5		
		20	1,0	16		
		25	1,5	36		
	Srednji iztok	10	0,18	0,5		
		15	0,25	1		
		20	0,60	6		
		25	1,0	16		
Bide		15	0,125 0,08 0,08	0,25 0,1 0,1		
Pipa		10,15	0,125	0,25		
Pipa za živino		20	0,08	10		
Tuš	V stanovanju	15	0,18 0,12 0,12	0,5 0,1 0,1		
		Tovarniški, športni *	15	0,12 0,8 0,08	0,25 0,1 0,1	
	Javni		15	0,25 0,17 0,17	1 0,5 0,5	
		Hidroterapevtski	15	0,60 0,4 0,4	6 2,5 2,5	
	20		0,80 0,54 0,54	10 5 5		
	25		1,0 0,67 0,67	16 7 7		
	za noge		15	0,125 0,08 0,08	0,25 0,1 0,1	
			Hidrant požarni		25	1,5
	50	2,5			100	
	Vrtni hidrant		15	0,30	1,5	
			20	0,70	8	
			25	1,2	23	
	Kopalna kad v stanovanju		15	0,30 0,2 0,2	1,5 1 1	
20			0,60 0,4 0,4	6 2,5 2,5		
Hidroterapevtska			25	2,0 1,3 1,3	65 28 28	
			Sedežna	15	0,30 0,2 0,2	1,5 1 1
Za noge				15	0,125 0,08 0,08	0,25 0,1 0,1
			Črpalka (ejektor)		15/20	0,20
15/25					0,20	1
20/25					0,35	2
20/32	0,35	2				
Pisoar	Ročni ventil	10,15	0,125	0,25		
	Izpiralnik	15	0,50	4		
	Avtomatski kotliček	15	0,10	0,25		
	Perforirana cev	15,20	0,06/m	0,2/m		
Pralni stroj		15	0,30	1,5		
Pomivalna korita		Kuhinjski	15	0,25 0,25 0,17	1 1 0,5	

		Za velike kuhinje	20	0,40 0,4 0,25	2,5 2,5 1,5
		Laboratorij	15	0,25 0,25 0,17	1 1 0,5
		Korito za perilo	15	0,30 0,30 0,20	1,5 1,5 1
Pomivalni stroj			15	0,30	1,5
Umivalnik	navadni	Izpust	10,15	0,18	0,5
		Mešalna baterija	10,15	0,12 0,12	0,25 0,25
	Ročno	Izpust	10,15	0,10	0,2
		Mešalna baterija	10,15	0,07 0,07	0,1 0,1
	Serijski Za fontano		15	0,35 0,25 0,25	2 1 1
		5 mest			
		6 8 mest	20	0,55 0,37 0,37	5 2,5 2,5
		9 ... 10 mest	25	0,70 0,47 0,47	8 3,5 3,5
Vodomet (fontana)		Sobni: 100 l/h	8	0,03	0,1
		Vrtni: 200 l/h	10	0,06	0,2
		Vrtni: 500 l/h	15	0,14	0,5
		Ulični: 1350 l/h	20	0,40	2,5
WC		Kotliček	10,15	0,125	0,25
		Izpiralnik	15	0,60	6
			20	0,83	11
			25	1,0	16

* športna (v športnih dvoranh) ali za športnike

1. Za mešalne baterije so v stolpcu 3) navedene tri številke. Zgornja označuje skupni pretok, prva spodnja pretok tople, druga pa pretok hladne vode.