

## SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA KMETIJSKE IN GOZDARSKE TRAKTORJE <sup>(1)</sup>

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 401/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 401/00 o največji dovoljeni masi v obremenjenem stanju, prostoru za namestitve zadnjih registrskih tablic in pritrditvi tablic, posodah za tekoče gorivo, dodatnih utežeh, zvočni opozorilni napravi in dopustni ravni hrupa ter izpušnem sistemu kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vsa vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. julija 2007. Za veljavnost homologacij glej točko 5.2.3 TSV 401/01.
<b>TSV 401/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 401/01 o največji dovoljeni masi v obremenjenem stanju, prostoru za namestitve zadnjih registrskih tablic in pritrditvi tablic, posodah za tekoče gorivo, dodatnih utežeh, zvočni opozorilni napravi in dopustni ravni hrupa ter izpušnem sistemu kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vsa vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2007. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 401/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 401/02 o največji dovoljeni masi v obremenjenem stanju, prostoru za namestitve zadnjih registrskih tablic in pritrditvi tablic, posodah za tekoče gorivo, dodatnih utežeh, zvočni opozorilni napravi in dopustni ravni hrupa ter izpušnem sistemu kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vozila kategorij T.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 402/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 402/00 o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in prostoru za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 402/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 402/01 o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in ploščadi za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 29. septembra 2013. Homologacije po TSV 402/01 ostajajo v veljavi, razen za traktorje kategorije T <sub>4,3</sub> , za katere veljajo samo do 29. septembra 2016.
<b>TSV 402/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 402/02 o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in ploščadi za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. marca 2011. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 403/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 403/00 o vzratnih ogledalih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.

(1) Besedila posameznih tehničnih specifikacij so dosegljiva na spletni strani Ministrstva za promet.

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 403/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 403/01 o vzvratnih ogledalih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 404/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 404/00 o vidnem polju in brisalcih vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. maja 2008. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 404/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 404/01 o vidnem polju in brisalcih vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. maja 2008. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 405/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 405/00 o krmilju kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 405/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 405/01 o krmilju kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 406/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 406/00 o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijska in gozdarska vozila (elektromagnetna združljivost). Velja za vsa vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 406/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 406/01 o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijska in gozdarska vozila (elektromagnetna združljivost). Velja za vsa vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 407/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 407/00 o zaviranju kmetijskih in gozdarskih kolesnih traktorjev. Velja za vse zvočno opozorilne naprave za traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , T <sub>4.2</sub> in T <sub>4.3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 408/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 408/00 o potniških sedežih za kmetijske in gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. marca 2012. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 408/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 408/01 o potniških sedežih za kmetijske in gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. marca 2011. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 409/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 409/00 o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. julija 2007. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV 409/01.
<b>TSV 409/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 409/01 o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2007. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 409/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 409/02 o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 410/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 410/00 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorije T <sub>1</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2007. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 410/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 410/01 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za traktorje kategorije T <sub>1</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 411/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 411/00 o ukrepih proti emisiji onesnaževal iz dizel motorjev kmetijskih in gozdarskih traktorjev (dimljenje). Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 412/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 412/00 o voznških sedežih na kolesnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih. Velja za vse traktorje kategorije T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , T <sub>4.2</sub> in T <sub>4.3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 413/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 413/00 o vgradnji svetlobnih in svetlobno signalnih naprav na kmetijske in gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4.3</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4.3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. julija 2007. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV 413/01.
<b>TSV 413/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 413/01 o vgradnji svetlobnih in svetlobno signalnih naprav na kmetijske in gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4.3</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4.3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2007. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 413/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 413/02 o vgradnji svetlobnih in svetlobno signalnih naprav na kmetijske in gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 414/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 414/00 o svetlobni opremi za kmetijska in gozdarska vozila. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januar 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 414/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 414/01 o svetlobni opremi za kmetijska in gozdarska vozila. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 415/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 415/00 o napravi za vleko traktorja in vzratni prestavi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , T <sub>4.2</sub> , T <sub>4.3</sub> , C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4.2</sub> in C <sub>4.3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 415/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 415/01 o napravi za vleko traktorja in vzratni prestavi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 416/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 416/00 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (statični preskus). Velja za vse traktorje kategorije T <sub>1</sub> in C <sub>1</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 416/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 416/01 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (statični preskus). Velja za traktorje kategorije T <sub>1</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 417/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 417/00 o delovnem prostoru, dostopu do vozniškega prostora ter vratih in oknih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> in T <sub>3</sub> ter C <sub>1</sub> in C <sub>3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 417/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 417/01 o delovnem prostoru, dostopu do vozniškega prostora ter vratih in oknih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> in T <sub>3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 29. septembra 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV 417/02.
<b>TSV 417/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 417/02 o delovnem prostoru, dostopu do vozniškega prostora ter vratih in oknih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. marca 2011. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 418/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 418/00 o priključnih gredeh kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter njihovi zaščiti. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> in C <sub>3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. marca 2014, Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV 418/01.
<b>TSV 418/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 418/01 o priključnih gredeh kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter njihovi zaščiti. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> in C <sub>3</sub> .	Začetek veljavnosti 1. marca 2011. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 419/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 419/00 o zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> in C <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.5 TSV 419/01.
<b>TSV 419/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 419/01 o zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> in C <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. aprila 2006. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 419/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 419/02 o zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 420/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 420/00 o vgradnji, legi, delovanju in označevanju upravljal kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> ter C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> in C <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 420/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 420/01 o vgradnji, legi, delovanju in označevanju upravljal kmetijskih ali gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> in T <sub>4</sub> .	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 421/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 421/00 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi, ki je vgrajena pred voziškim sedežem ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> in C <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.5 TSV 421/01.
<b>TSV 421/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 421/01 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi, ki je vgrajena pred voziškim sedežem ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> in C <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. aprila 2006. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 421/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 421/02 o zaščitni konstrukciji pri prevrnitvi, ki je vgrajena pred voziškim sedežem ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T <sub>2</sub> .	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 422/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 422/00 o merah in vlečenih masah, regulatorju vrtilne frekvence in zaščiti pogonskih sklopov, zasteklitvi, mehanskih priključnih napravah, ploščici proizvajalca in upravljanju zavor vlečenega vozila. Velja za vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. julija 2007. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV 422/01.
<b>TSV 422/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 422/01 o merah in vlečenih masah, regulatorju vrtilne frekvence in zaščiti pogonskih sklopov, zasteklitvi, mehanskih priključnih napravah, ploščici proizvajalca in upravljanju zavor vlečenega vozila. Velja za vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2007. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.
<b>TSV 422/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 422/02 o merah in vlečenih masah, regulatorju vrtilne frekvence in zaščiti pogonskih sklopov, zasteklitvi, mehanskih priključnih napravah, ploščici proizvajalca in upravljanju zavor vlečenega vozila. Velja za vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. marca 2012. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točkama 5.3.1 in 5.3.2 TSV 422/03.
<b>TSV 422/03</b>	Tehnična specifikacija TSV 422/03 o merah in vlečenih masah, regulatorju vrtilne frekvence in zaščiti pogonskih sklopov, zasteklitvi, mehanskih priključnih napravah, ploščici proizvajalca in upravljanju zavor vlečenega vozila. Velja za vozila kategorij T, C, R in S.	Začetek veljavnosti 1. marca 2011. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	
<b>TSV 423/00</b>	Tehnična specifikacija TSV 423/00 o ukrepih proti emisijam plinastih in trdih onesnaževal iz motorjev za pogon kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. januarja 2004. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2008. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi v skladu s točko 5.4 TSV 423/01.
<b>TSV 423/01</b>	Tehnična specifikacija TSV 423/01 o ukrepih proti emisijam plinastih in trdih onesnaževal iz motorjev za pogon kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2005. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.

Številčna oznaka	Naslov tehnične specifikacije in področje njene veljavnosti	Začetek veljavnosti in začetek obvezne uporabe	Prenehanje veljavnosti
<b>TSV 423/02</b>	Tehnična specifikacija TSV 423/02 o ukrepih proti emisijam plinastih in trdih onesnaževal iz motorjev za pogon kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Velja za vse traktorje kategorij T in C.	Začetek veljavnosti 1. oktobra 2010. Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 tehnične specifikacije.	